





品名	灯具	適合ポール	適合ランプ
エントランスライト EK-5型	LYS31 (50Hz)	LYV33	FDL9EX-L x 1 (電球色)
	LYS32 (60Hz)		
エントランスライト EK-6型	LYS31 (50Hz)	LYV31	
	LYS32 (60Hz)		
エントランスライト EK-12型	LYS41 (50Hz)	LYV33	
	LYS42 (60Hz)		
エントランスライト EK-13型	LYS41 (50Hz)	LYV31	
	LYS42 (60Hz)		
エントランスライト EK-7型	LYS33 (50Hz)	LYV33	
	LYS34 (60Hz)		
エントランスライト EK-8型	LYS33 (50Hz)	LYV31	
	LYS34 (60Hz)		
エントランスライト EK-14型	LYS43 (50Hz)	LYV33	
	LYS44 (60Hz)		
エントランスライト EK-15型	LYS43 (50Hz)	LYV31	
	LYS44 (50Hz)		

※ポールの取扱説明書は別途ポールに添付しております。必ずご参照ください。

- お客様へ** 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
 必ず、工事店、電器店に依頼してください。
- 工事店様へ** 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
 取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告	
 -ス線接続	<p>■ 接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。 接地が不完全な場合、感電の原因となります。</p>
 禁止	<p>■ 交流100ボルト以外で使用しないでください。 過電圧を加えると火災・感電の原因となります。</p> <p>■ 器具表示の指定方向以外では取付けないでください。 火災・感電・落下によるけがの原因となります。</p>

⚠ 注意	
 禁止	<p>■ 温度の高くなるものを置かないでください。 ガス機器やその排気筒の上に取付けないでください。火災の原因となります。</p>
 禁止	<p>■ 調光器との併用はしないでください。 ライトコントロール・明暗スイッチなどの併用はしないでください。 火災の原因となります。</p> <p>● 調光器の取りはずしが必要です。工事店・電器店に依頼してください。しろうと工事は危険です。</p>
<p>■ 使用地域の周波数以外のものを使用しないでください。 間違っていると、火災の原因となります。</p>	

各部のなまえと取付け方

⚠ 注意

取付けの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

⚠ 警告

■ 器具の取付けは、説明書にしたがい確実にこなしてください。
取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

1, ポールに電源線, アース線を通す。

2, 電源線を接続する。

- 電源線は、ケーブルのシース部を電源線押えでしっかり固定してください。
ケーブルの押え量はケーブル外径の1/4程度としてください。
押え込みすぎると絶縁破壊の原因となります。
- 口出線との接続はスリーブ等により確実にしない、防水テーピングを施してください。(内線規定125-7~9に準ずる)
- アース線(緑色)を使用して第3種接地工事を行ってください。
接続が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

3, 本体をポールに取付ける。

- 本体をポールに差し込み、本体取付ネジ(2個)でしっかりと固定してください。
線のかみ込みにご注意ください。
感電や漏電の原因となります。

4, ランプを取付ける。

- ツマミネジ(2個)をゆるめ、枠をはずします。
- グローブをはずします。
- 必ず適合ランプを使用してください。
グローブ及び枠のツマミネジはしっかりと締めてください。
締付けが不十分ですと落下や浸水の原因となります。

