

# メトロポスト

## 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

### 安全に関する記号 記号の意味



**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

### 一般情報に関する記号



**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

## <施工の前に>



**警告**

- ポストは、郵便物や新聞等を受け入れるものです。その他の目的には使用しないでください。



**注意**

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

## 梱包明細表

### ①メトロポスト

名称	略図	員数	名称	略図	員数
ポスト本体		1	Oリング		1
			①-① M5×14ナベ小ネジ		1
旗		1	①-② M5×12座金組込 ナベ小ネジ(SW)		4
			取付説明書	—	1
			取扱説明書	—	1

## ■梱包明細表 つづき

②メトロポスト・門柱B取付部品

名称	略 図	員 数
取付部品A		1
取付部品B		1
②-① M6×16六角ボルト		2
②-② M6バネ座金		3
②-③ M5×14座金組込ナベ小ネジ (SW)		2
②-④ M6×25六角ボルト		1

③メトロポール

名称	略 図	員 数
メトロポール		1
アンカー		1

## 1. 門柱Bへの取付け

- 取付部品Aを門柱Bに通し、②-④、②-②で固定してください。

**ポイント**

- 取付部品Aは取付部品Bを取付ける前に取付けてください。

**補足**

- 取付部品Aを取付けるとき、門柱Bにキズがつかないように注意してください。

- 取付部品Bを②-①、②-②、②-③で取付けてください。
- ポスト本体に旗を①-①で取付け、取付部品Bに①-②で固定してください。

## 2. メトロポールへの取付け

- ポールにアンカー棒を差込み、垂直に施工してください。

**注意**

- アンカー棒は必ず施工してください。

**ポイント**

- モルタルが固まるまでカイモノをして、ポールが動かないようにしてください。

- ポスト本体に旗を①-①で取付け、メトロポールに①-②で固定してください。

取説コード

**F015**

LCR813322B  
IJ-B①

201108C\_1042