






# サンブリーズⅢ型

## モーターのメンテナンス方法

●旧仕様モーターの製品を新仕様モーターに交換する場合の手順を説明します。

### ■モーター以外の交換に必要な部品

部品名	形状	数量	備考
駆動輪		1	
モーターサポート		1	
セットリング		1	
タッピンねじ		1	
ブラインドリベット		4	
M40,M40CS用クラウン		1	旧仕様モーターと互換性がありますので、損傷がなければそのまま使用できます。
M80,M100用クラウン		1	

### ■交換の手順

#### 1.モーターの取り外し

- (1) キャンバスを完全に巻き取って下さい。アームが伸びないように確実にひも等でアームを固定して下さい。さらに、アームが動かないようにベースパイプに固定させます。
- (2) コンセントから電源プラグを抜いて、ジョイントボックスでモーターからのコードをはずして下さい。
- (3) 前枠金具から前枠をはずして下さい。(M8の六角袋ナットをはずす)  
また、巻取サポートが設置してある場合は、ベースパイプからはずして下さい。
- (4) エンドブラケットとモーターサポートを固定しているボルトをはずして、巻取パイプをキャンバス、前枠ごと下ろして下さい。
- (5) 巻取パイプが見えるようにキャンバスを巻き出して下さい。
- (6) 巻取パイプとモーター駆動輪を固定してあるリベットをドリル等で切して下さい。
- (7) 巻取パイプからモーターを取り出して下さい。この時リベットを切ったときのリベットの頭がパイプの中に残っていますので、これを取り除いて下さい。

#### 2.モーターの取付

- (1) モーターに駆動輪を取り付けて下さい。
- (2) モーターサポートにセットリングをセットして下さい。この時、タッピンねじはまだ締め付けしないで下さい。
- (3) モーターサポートをモーターヘッドに取り付けて、タッピンねじを確実に締め付けて下さい。
- (4) モーターを巻取パイプにセットして、巻取パイプと駆動輪をリベットで固定して下さい。
- (5) キャンバスを巻取パイプに巻いて下さい。
- (6) 巻取パイプをエンドブラケットに取り付けて下さい。
- (7) 前枠と前枠金具を固定して下さい。巻取サポートがある場合は、ベースパイプに固定して下さい。
- (8) 結線を元通りにして、各部を再調整して下さい。

