

アーム錠用片外開き 戸当りA・B・C

東洋エクステリア株式会社

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■梱包明細書

名 称	員 数			名 称	員 数		
	戸当りA	戸当りB	戸当りC		戸当りA	戸当りB	戸当りC
戸当り	1	1	1	M5×14トラス	2	2	—
スペーサーA	—	1	—	M5×20トラス	—	—	2
スペーサーB	—	—	1	取付説明書	1	1	1
裏板	1	1	1				

1. 施工寸法および取付け方法

	a
戸当りA	0
戸当りB	2.5
戸当りC	7

※ () 75角門柱の場合
< > 100角門柱の場合

戸当りB

裏板
スペーサーA (2.5mm)
戸当り
M5×14トラス
戸当り門柱

戸当りA

裏板
戸当り
戸当り門柱
M5×14トラス

戸当りC

裏板
スペーサーB (7mm)
戸当り
戸当り門柱
M5×20トラス

- 戸当り門柱の門柱キャップを取りはずしてください。
- 門柱の溝に裏板を差し込みM5トラスネジで戸当りを適切な位置で固定してください。
- 取りはずした門柱キャップを取付けてください。

<注 意>

- スペーサーの厚さはそれぞれ違います。左記a寸法を参考にしてください。
- 固定ネジの長さは、戸当りA・Bは、M5×14トラス、戸当りCはM5×20トラスを使用します。
- スペーサーは表裏があります。凸部をスペーサー側にして取付けてください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 出入りの際、戸当りに体等をぶつかけたり、引っ掛けたりしないように注意してください。

取説コード

A267

200008A