

「ココマⅡ 基本タイプ/乾式腰壁基本タイプ フレーム編 (E368) 取付説明書」

LIXIL

納まり別 参照ページ一覧

※このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

※「ココマⅡ 基本タイプ / 乾式腰壁基本タイプ フレーム編 (E368) 取付説明書」に記載されている各納まりの参照ページを記載しております。本編の取付説明書とあわせてご使用ください。

表内に記載されている用語は下記を示します。

[GR] = ガーデンルームタイプ

[ST] = サイドスルータイプ

[OT] = オープンテラスタイプ

[○] が記載されているページを参照してください。

INDEX	記載ページ	納まり										
		基本			乾式腰壁 前面タイプ			乾式腰壁 L字タイプ				
		GR	ST	OT	GR	ST	OT	GR	ST	OT		
表紙	P.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
注意事項	P.2 ~ P.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
INDEX	P.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
施工工程一覧	基本 GR/ST	P.6	○	○								
	基本 OT	P.7			○							
	腰壁 GR/ST	P.8				○	○		○	○		
	腰壁 OT	P.9								○	○	
各部名称	GR/ ST	P.10	○	○		※1	※1		※2	※2		
	OT	P.11			○			※1			※2	
施工前の重要確認事項		P.12 ~ P.15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		P.16	○			○			○			
		P.17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		P.18 ~ P.19	○			○			○			
梱包明細表		P.20 ~ P.39	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
施工前準備 基本寸法	基本 GR	P.40	○									
	基本 GR (連棟)	P.41	○									
	乾式腰壁前面 GR	P.42				○						
	乾式腰壁前面 GR (連棟)	P.43				○						
	基本 ST	P.44		○								
	基本 ST (連棟)	P.45		○								
	乾式腰壁前面 ST	P.46					○					
	乾式腰壁前面 ST (連棟)	P.47					○					
	基本 OT	P.48			○							
	基本 OT (連棟)	P.49			○							
	乾式腰壁前面 OT	P.50							○			
	乾式腰壁前面 OT (連棟)	P.51							○			
	L字腰壁	P.52								※3	※4	※5
	L字腰壁 (連棟)	P.53								※3	※4	※5
断面納まり図	GR	P.54 ~ P.55	○			○						
		P.56 ~ P.57							○			
		P.58 ~ P.59	○									
		P.60 ~ P.61					○			○		
	OT/ST	P.62 ~ P.65		○	○		○	○		○	○	
柱の位置出し		P.66	○	○	○	○	○	○	○	○		
水盛遣方・水系張り		P.67	○	○	○	○	○	○	○	○		
配線工事		P.68 ~ P.69	○	○	○	○	○	○	○	○		

※1 「ココマⅡ 乾式腰壁タイプ 腰壁編 (E369)」 P.5 を参照してください。

※2 「ココマⅡ 乾式腰壁タイプ 腰壁編 (E369)」 P.5~P.6 を参照してください。

※3 P.42~P.43 も併せて参照してください。

※4 P.46~P.47 も併せて参照してください。

※5 P.50~P.51 も併せて参照してください。

INDEX		記載 ページ	納まり									
			基本			乾式腰壁 前面タイプ			乾式腰壁 L字タイプ			
			GR	ST	OT	GR	ST	OT	GR	ST	OT	
位置決め施工	ベース材と束柱の取付け	P.70 ~ P.71	○	○		○	○	○	○	○	○	
	躯体方立の取付け	P.72 ~ P.73	○	※6	※6	○	※6	※6	○	○	○	
	土間見切り材の取付け	P.74 ~ P.75	○			○			○			
	部材の組立て											
部材の組立て	垂木掛けの加工	P.76 ~ P.77	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	桁の組立て	P.78 ~ P.79	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
柱の建込み	施工手順の確認	P.80	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	柱の加工：2-1	P.81	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	柱の加工：2-2	P.82	○	○	※7							
	柱の加工：2-2	P.83	○	○								
	柱の加工：2-3	P.83 ~ P.84	○	○								
	柱の加工：2-4	P.85						○			○	
	柱の加工：2-5	P.85 ~ P.86				○	○	○	○	○	○	
	柱の加工：2-6	P.86 ~ P.87				○	○	○	○	○	○	
	柱の加工：2-7	P.87	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	雨樋の取付け	P.88	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		P.89	○	○	○							
	柱取付金具の取付け	P.90	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	柱スリーブの取付け	P.91	○	○	○							
	柱の建込み	P.92	○	○		○	○	○	○	○	○	
		P.93			○							
		P.94 ~ P.95	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	入隅の場合	P.96	○	○	○	○	○	○				
	フレーム施工	前面ベース受けの取付け	P.97 ~ P.98	○	○		○	○	○	○	○	○
		前面ベースの取付け	P.99	○	○		○	○	○	○	○	○
P.100						○	○	○	○	○	○	
見切り材の取付け		P.101							○	○	○	
側面ベース受けの取付け		P.102							○	○	○	
側面ベースの取付け		P.103							○	○	○	
スリーブの取付け		P.104 ~ P.105	○	○								
		P.106				○	○	○	○	○	○	
中間柱の建込み		P.107	○	○		○	○	○	○	○	○	
中棧の取付け		P.108	○	○								
間柱の建込み		P.109				○	○	○	○	○	○	
垂木掛けの取付け		P.110 ~ P.112	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
桁の取付け		P.113	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
妻垂木・垂木の取付け		P.114	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
中骨の取付け		P.115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋根材の取付け		P.116	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
垂木カバーの取付け		P.117 ~ P.121	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
テラス用上枠の取付け		P.122			○							
柱カバーの取付け		P.123			※8							
垂木化粧材の取付け		P.124 ~ P.125	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		P.126	※9	※9	○	※9	※9	○	※9	※9	○	
		P.127 ~ P.128	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
垂木フタの取付け		P.129	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	
垂木掛けカバーの取付け		P.130	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	
垂木掛けキャップの取付け		P.131	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
妻梁上部 FIX の取付け		P.132 ~ P.136			○			○			○	
雪下ろし指示シール貼付		P.136	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
コンクリートの流し込み		P.137	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
雨樋の取付け		P.138	○	○	○							
施工が完了したら		P.139	○	○		○	○	○	○	○	○	
次に参照する取付説明書 ([E370] = ココマⅡ 開口部編 取付説明書 (E370) [E369] = ココマⅡ 乾式腰壁タイプ 腰壁編 取付説明書 (E369))			E370			施工完了	E369					

※6 オプションで妻梁上部 FIX を選択した場合です。

※7 最上図の加工は対象外です。

※8 前面デザインスクリーンを施工の場合は工程を後回しにしてください。

※9 上げ下げ窓を施工の場合は工程を後回しにしてください。

※10 ロールスクリーン・ローマンシェードを施工の場合は工程を後回しにしてください。

※11 内部日除けを施工の場合は工程を後回しにしてください。