

## 「ココマII 湿式腰壁編 (E372) 取付説明書」

LIXIL

## 納まり別 参照ページ一覧

※このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

※「ココマII 湿式腰壁編 (E372) 取付説明書」に記載されている各納まりの参照ページを記載しております。

本編の取付説明書とあわせてご使用ください。

表内に記載されている用語は下記を示します。

[GR] = ガーデンルームタイプ [ST] = サイドスルータイプ [OT] = オープンテラスタイプ

[○] が記載されているページを参照してください。

INDEX	記載ページ	納まり						
		湿式腰壁前面タイプ			湿式腰壁L字タイプ			
		GR	ST	OT	GR	ST	OT	
表紙	P.1	○	○	○	○	○	○	
注意事項	P.2 ~ P.4	○	○	○	○	○	○	
INDEX	P.5	○	○	○	○	○	○	
施工工程一覧	腰壁 GR/ST	○	○		○	○		
	腰壁 OT			○			○	
各部の名称	前面腰壁	○	○	○				
	L字腰壁				○	○	○	
施工前の重要確認事項	P.10 ~ P.14	○	○	○	○	○	○	
	P.15 ~ P.17	○			○			
	P.18	○	○	○	○	○	○	
梱包明細表	P.19 ~ P.36	○	○	○	○	○	○	
	腰壁前面 /GR	○						
基本寸法	腰壁前面 /ST		○					
	腰壁前面 /OT			○				
	腰壁L字				※1	※2	※3	
	GR	○			○			
断面納まり	OT/ST		○	○		○	○	
	P.44 ~ P.47	○						
柱の位置出し	P.52	○	○	○	○	○	○	
水盛遣方・水系張り	P.53	○	○	○	○	○	○	
配線工事	P.54 ~ P.55	○	○	○	○	○	○	
腰壁の施工	コンクリートブロックの建込み	P.56	○	○	○			
	P.57				○	○	○	
位置決め施工	側面ベース材と束柱の取付け	P.58	○	○	○			
	P.59 ~ P.60	○			○	○	○	
	躯体方立の取付け	P.61		○	○	○	○	○
		P.62	○	※4	※4	○	※4	※4
		P.63				○	○	○
P.64 ~ P.65				○	※4	※4		
土間見切り材の取付け	P.66 ~ P.67	○			○			
部材の組立て	垂木掛けの組立て	P.68 ~ P.69	○	○	○	○	○	
	桁の組立て	P.70 ~ P.71	○	○	○	○	○	
腰壁部の施工	部材の加工	P.72 ~ P.75	○	○	○	○	○	
	腰壁用ベース材の取付け	P.76 ~ P.77	○	○	○	○	○	
フレーム部の施工	柱スリーブの取付け	P.78	○	○	○	○	○	
	柱の組立て	P.79	○	○	○	○	○	
	雨樋の取付け	P.80 ~ P.81	○	○	○	○	○	
	柱の建て込み	P.82	○	○	○	○	○	
	入隅の場合	P.83	○	○	○			
	垂木掛けの取付け	P.84 ~ P.86	○	○	○	○	○	
	桁の組立て	P.87	○	○	○	○	○	
	妻垂木・垂木の取付け	P.88	○	○	○	○	○	
	中骨の取付け	P.89	○	○	○	○	○	
	屋根材の取付け	P.90	○	○	○	○	○	
	垂木カバーの取付け	P.91 ~ P.95	○	○	○	○	○	
	テラス用上枠の取付け	P.96			○			
	P.97 ~ P.98	○	○	○	○	○	○	
	垂木化粧材の取付け	P.99	※5	※5	○	※5	※5	○
		P.100	○	○	○	○	○	○
		P.101	○	○	○			
		P.102	※6	※6	※6	※6	※6	※6
垂木掛けカバーの取付け	P.103	※7	※7	※7	※7	※7		
垂木掛けキャップの取付け	P.104	○	○	○	○	○		
妻梁上部 FIX の取付け	P.105 ~ P.109			○		○		
腰壁部の取付け	腰壁調整縦枠の取付け	P.110	○			○		
	P.111				○			
	前面腰壁の場合	P.112	○	○	○			
		P.113	※8	※8	○			
		P.114 ~ P.115	○	○	○			
	P.116 ~ P.117				○	○	○	
	P.118				※8	○	○	
	L字腰壁の場合	P.119				※8	※8	○
		P.120 ~ P.122				○	○	○
		P.123				○	○	○
	柱カバーの取付け	P.124			※9		※9	
雨樋受け部品の取付け	P.125	○	○	○	○	○		
指示シール / コンクリートの流し込み	P.126	○	○	○	○	○		
コンクリートロックの表面仕上げ / 施工の後に	P.127	○	○	○	○	○		
次に参照する取付説明書 ([E370] = ココマII 開口部編 取付説明書 (E370))		E370	施工完了	E370	施工完了			

※1 P.37~P.38 も併せて参照してください。

※2 P.39~P.40 も併せて参照してください。

※3 P.41~P.42 も併せて参照してください。

※4 オプションで妻梁上部 FIX を選択した場合です。

※5 上げ下げ窓を施工の場合は工程を後回しにしてください。

※6 ロールスクリーン・ローマンシェードを施工の場合は工程を後回しにしてください。

※7 内部日除けを施工の場合は工程を後回しにしてください。

※8 ここでの作業はありません。ココマII 開口編 (E370) での作業工程になります。

※9 前面デザインスクリーンを施工の場合は工程を後回しにしてください。

取説コード

E408

JZZ630561A  
201503A\_1039  
201607B\_1039