

## 取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、**施工前に必ず取付説明書をお読みください。**

### <施工上のご注意>

- 施工を始めてから手直しが出ないように、事前に調査や打合せを十分に行なってください。
- 防水層保護のため、「不織布+耐根シート+不織布」を必ず敷き、その上に設置してください。
- アンカー等は絶対に使用しないでください。防水層にキズをつけるおそれがあります。
- 施工後は、必ず残材の清掃を行なってください。排水孔を詰まらせたり、床面の防水層にキズをつける原因になります。
- 床面の防水層にキズをつけた場合は、必ず住宅会社・工務店・防水処理業者に連絡して補修してください。
- 当社標準品以外の使用および、標準施工以外の施工はしないでください。

### <勾配対応用部材について>

- 水勾配のある場所を平らにし、花壇などを水平に設置する場合に使用します。

### ■梱包明細書

#### 1 樹脂見切り材セット

名 称	員 数
樹脂見切り材(L=1800)	2
取付説明書	1

## 1. 設置方法

**樹脂見切り材** **床勾配**

断面図  
40  
80

自然浴の土安定剤 (※1)  
30mm程度

図1-1  
カット

はさみ等  
水平

花壇部材等

- ① ユニットシステムやベースフレーム、花壇の形状に合わせて、樹脂見切り材を置いてください。

<注 意>

- コーナー部は、樹脂見切り材をカットして合わせます。(図1-1参照)

- ② 樹脂見切り材の内側に「自然浴の土安定剤」を入れ、表面を水平にならしてください。(※1)

<注 意>

- 土は崩れないようにしっかりと固めてください。

- ③ 樹脂見切り材のはみ出した部分を、はさみ等でカットしてください。
- ④ 花壇などの部材を上置いてください。

取説コード

G029

200105A