









◇ 予め面格子本体にブラケットを4コ仮止めし、サッシにあてて取付位置を確認してから孔あけ作業を行って下さい。

⑨ 外付戸皿(K型)に使用する場合には面格子本体が特寸(H寸法)となります。面格子H=サッシH+147mm(D, S型)
面格子H=サッシH+117mm(E型)

《部品明細》 (C)GBT 1

■ 取付方法

1. 面格子にブラケットを仮止めします。
戸袋側は、取付ブラケット(戸袋側)にM4×8トラス小ねじを使いジョイントブラケットを止め、戸当り側は面格子同梱の戸当りブラケットを、それぞれ面格子同梱のネジ持ち(4コ)とS4×10トラスタッピングねじにて取付ます。そして戸当り側横棧にキャップをします。
2. 戸袋側よりサッシに取付ます。
雨戸サッシ戸皿の上下枠ジョイント金具の孔かくしシールをはがしジョイントブラケットをねじ止めします。
(この際V型雨戸サッシ2型はM5×12の小ねじ)
(K型雨戸サッシはM4×12の小ねじを使用。)
3. 戸当り側を取付ます。
戸当り側は面格子の水平に注意し取付位置を決めドリルでφ3.5の下孔をあけ(Vノッチあり)S4×10トラスタッピングねじにて取付ます。
4. サッシと面格子の平行を出すには取付ブラケットの長孔で調整して下さい。

部品名称	姿 図	数量	部品番号	備 考
取付ブラケット(戸袋側)R		1	NEB-651R	戸箱3P用
// L		1	NEB-651L	//
ジョイントブラケット(戸皿用)		2	NEB-653	
M5×12トラス小ねじ スプリングワッシャー付		4		ジョイント ブラケット V型用
M4×12トラス小ねじ スプリングワッシャー付		4		ジョイント ブラケット K型用
S4×10トラスタッピング3種		4		戸当り用
M4×8トラス小ねじ		2		戸袋用
M4平座金		2		戸袋用

△印はこの別売部品セットには入っていない面格子本体に同梱されている部品です。

