





◇ 予め面格子本体にブラケットを4コ仮止めし、サッシにあてて取付位置を確認してから孔あけ作業を行って下さい。

⑨ 外付戸箱(V・K型)に使用する場合には面格子本体が特寸(H寸法)となります。 面格子H=サッシH+147mm(D, S型)
面格子H=サッシH+117mm(E型)

《部品明細》 (C)GBT 2

■ 取付け方法

1. 面格子にブラケットを仮止めします。
戸袋側は、取付ブラケット(戸袋側)を、戸当り側は面格子本体同梱の戸当りブラケットをそれぞれ面格子本体同梱のネジ持ち(4コ)とS4×10トラスタッピングねじにて取付ます。そして横棧両端にキャップをします。
2. サッシにあてて妻板、および戸当りの下孔があけられるか確認し位置をきめます。
3. 戸袋側の妻板のVノッチ位置にφ3.5の下孔をドリルにてあけ面格子を取付ます。(Vノッチの無い時は先端より図の寸法の位置に孔をあけて下さい)
……ビスS4×12トラスタッピングねじ
4. 戸当り側を取付ます。戸省り側は水平に注意し、取付位置を出し、ドリルでφ3.5の下孔をあけ(Vノッチあり)S4×10トラスタッピングねじにて取付ます。
5. サッシと面格子の平行を出すには取付ブラケットの長孔で調整して下さい。

| 部品名称 | 姿図 | 数量 | 部品番号 | 備考 |
|-----------------|--|----|---------|------|
| 取付ブラケット(戸袋側) |  | 2 | NEB-650 | 妻板取付 |
| S4×10トラスタッピング3種 |  | 4 | | 戸当り側 |
| S4×12トラスタッピング3種 |  | 2 | | 妻板側 |
| M4平座金 |  | 2 | | 妻板側 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

△印は別売部品セットには入っていない面格子本体に同梱されている部品です。

