

# ファインテラス R 型 中間たる木 施工マニュアル

マニュアル番号 ME-1585

## 販売店、工事店様へのお願い

テラス本体の組立施工マニュアルも合わせてお読みください。

## 梱包明細

| 製品名称          | 製品名称                    | 梱包明細           |  |
|---------------|-------------------------|----------------|--|
| 中間たる木<br>(R型) | 3尺 (S H F T 8) JG RT31T | 中間たる木 L=910.5  | セット部品 SE-1485-01 [ 中骨ブラケットR/L : 各2ヶ,<br>トラスタッピン3種φ5X12 : 4本,<br>施工マニュアル : 1ヶ ]<br>セット部品 SE-1493-01 [ 中間たる木取付ブラケット : 1ヶ,<br>トラスタッピン3種φ5X12 : 2本,<br>ヘルフトドリリングネジφ5X13 : 2本 ] |
|               | 4尺 RT41T                | 中間たる木 L=1215   | セット部品 SE-1485-02 [ 中骨ブラケットR/L : 各3ヶ,<br>トラスタッピン3種φ5X12 : 4本,<br>施工マニュアル : 1ヶ ]<br>セット部品 SE-1493-01 [ 中間たる木取付ブラケット : 1ヶ,<br>トラスタッピン3種φ5X12 : 2本,<br>ヘルフトドリリングネジφ5X13 : 2本 ] |
|               | 5尺 RT51T                | 中間たる木 L=1519.5 | セット部品 SE-1485-03 [ 中骨ブラケットR/L : 各4ヶ,<br>トラスタッピン3種φ5X12 : 4本,<br>施工マニュアル : 1ヶ ]<br>セット部品 SE-1493-01 [ 中間たる木取付ブラケット : 1ヶ,<br>トラスタッピン3種φ5X12 : 2本,<br>ヘルフトドリリングネジφ5X13 : 2本 ] |
|               | 6尺 RT61T                | 中間たる木 L=1824.5 | セット部品 SE-1485-04 [ 中骨ブラケットR/L : 各5ヶ,<br>トラスタッピン3種φ5X12 : 4本,<br>施工マニュアル : 1ヶ ]<br>セット部品 SE-1493-01 [ 中間たる木取付ブラケット : 1ヶ,<br>トラスタッピン3種φ5X12 : 2本,<br>ヘルフトドリリングネジφ5X13 : 2本 ] |

## 加工図

一般タイプ・積雪タイプのタイプに合わせて、中骨ブラケット取付孔を加工し、中骨ブラケットを取付けてください。

