

- この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。
- 正しい施工をしていただくため、この説明書をお読みください。
- 施工完了後は、取付説明書を必ずお施主様へお渡しください。

この取付説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用者が負傷する危険や物的損害の発生することを表しています。		「必ず行なっていただくこと」を示しています。

梱包明細

- 施工前に、部材数量及び部品数を確認してください。又、品質に支障のある損傷がないか確認してください。
- 説明書に記載している部材・部品(ビス含)以外は使用しないでください。

梱包名称	梱包内容	表内の()数量を表しています。
有田焼サインE型	サイン本体(1)、取付説明書(1)、著作権表示タグ(1)[ディズニーシリーズのみ]	
有田焼サインF型	サイン本体(1)、取付説明書(1)、著作権表示タグ(1)	


納まり図

- 施工前に必ず確認してください。


〈有田焼サインE型納まり〉

〈有田焼サインF型納まり〉


● サインB型




● サインD型



● サインE型




● ディズニーサインミッキー C型



© DISNEY

● サインCII型





組立手順

●ここではサインB型と有田焼サインE型のイラストで説明しています。その他のサインの場合も同様の手順で行なってください。


●サインのポールへの取付方法の詳細については、サインについている取付説明書を参照してください。

- ① サインに裏板を仮組みしてください。
- ② サインの裏板をポールの溝にスライドさせて挿入してください。
- ③ 任意の位置で、ビスを本締めしてください。



! ポスト・インターホン等と干渉しない位置に取付けてください。

- ④ 有田焼サイン裏面の両面テープの剥離紙をはがし、サインに貼付けてください。





! サインの貼付け前に、サイン貼付け面の油脂・ほこり等をきれいに拭き取ってください。

! 有田焼サインの貼付後、24時間はサイン及び有田焼サインに大きな力が掛からない様にしてください。

ポイント

- 有田焼サインを、サイン貼付け面に強く押し付けてください。
- 両面テープの粘着力が安定するまで、テープで仮固定してください。



壁直付けの場合



- 有田焼サインを壁に直接取付ける場合に参照してください。
- 取付面は平らな部分としてください。

- 有田焼サインは、市販の表札用接着剤を使用して壁付けできます。取付け条件等は、接着剤の説明書に準じてください。


- ① 有田焼サインの裏面と壁面両方に接着剤を塗って下さい。

! 有田焼サイン裏面の両面テープの剥離紙は、はがしてください。

- ② 有田焼サインを壁面に貼付けてください。



! サイン裏面にある穴(φ10、深さ3mm)を利用して壁面に引っ掛ける様に施工すると、施工が容易になります。



施工工事店様、販売店様へお願い

- 商品の使用方法、保守点検方法及びメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。
- この取付説明書は、施工完了後施主様に御渡しく下さい。

新日軽株式会社

本社/〒136-0076 東京都江東区南砂2-7-5
 お客様商品相談室 ☎ 0120(37)2534

新日軽インターネットホームページ <http://www.shinnikkei.co.jp>

! サインを壁面に取付ける際の詳細は台座取付け時と同様です。台座取付け時の手順を参照してください。

東北エクステリア支店	☎ 022-297-3354	札幌住宅建材支店	☎ 011-219-7511
関東エクステリア支店	☎ 03-5677-8729	東北住宅建材支店	☎ 022-297-3364
名古屋東海エクステリア支店	☎ 052-731-1920	関西住宅建材支店	☎ 027-328-2881
大阪エクステリア支店	☎ 06-6479-3234	関東住宅建材支店	☎ 03-3842-7123
中四国エクステリア支店	☎ 082-544-4144	中部東海住宅建材支店	☎ 052-731-1911
九州エクステリア支店	☎ 092-523-8890	大阪住宅建材支店	☎ 06-6390-1331
		中四国住宅建材支店	☎ 082-544-4136
		九州住宅建材支店	☎ 092-523-7007