

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適にご使用していただくために

— ガラスグローブ 取扱いに際してのご注意とお願い —

- 製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

●安全上のご注意


- ガラスグローブの取付けは、高所での作業になりますので転倒・落下にご注意ください。
- ガラスグローブネジ部のガラステープは、はがさずにお使いください。
ガラステープをはがすと取付け時にねじ込みにくくなり、ガラスグローブの破損につながる場合があります。
- ガラスグローブの取付けが緩いと雨水が浸入して漏電等を起こす原因になります。
- ガラスグローブ落下防止のため、しっかりとねじ込んでください。また、緩みを時々チェックして、緩んでいる場合は締め直してください。

●お手入れについて

- 照明は、適切なお手入れによって明るさを保つことができます。
- ガラスグローブは、1年をめぐりに水洗いをして、よく乾かしてから取付けてください。

●白熱球の交換方法

白熱球が切れたときは、下記の手順で交換してください。



- ①電源スイッチを切ります。
- ②ガラスグローブを反時計回りに回転させて取りはずします。
- ③白熱球を反時計回りに回転させて取りはずし、新しい白熱球(20W)と交換します。
- ④交換が終わりましたら、ガラスグローブを元の位置に取付けます。

●ご注意

- ガラスグローブ部のガラステープは、はがさずにご使用ください。
- ガラスグローブの取付けが緩いと雨水が浸入して漏電等を起こす原因になります。