



施主様用

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書



TB門袖・門柱



- 1.安全のために必ず守ってください……………1
- 2.各部の名称……………3
- 3.使用方法……………5
 - 3-1 インターホンの通話方法(オプション)……5
 - 3-2 照明(オプション)……………6
 - 3-3 ご注意とお願い……………6
- 4.調整および交換方法……………7
 - 4-1 インターホン親機の音量調整(オプション) ……7
 - 4-2 カメラ付インターホン子機の
カメラ角度調整(オプション)……………7
 - 4-3 電球の交換(オプション)……………7
- 5.お手入れについて……………8
- 6.修理を依頼する前に……………9
- 7.修理……………9
- 8.別売り品……………10
- 9.インターホンの仕様(オプション)……………10


この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 安全のために必ず守ってください

⚠ 注意




- ポスト投函口にむやみに手や指を入れると、ケガをするおそれがあります。

⚠ 注意




- 門袖本体に乗ったり、重い物を載せないでください。落ちるおそれがあります。

⚠ 注意




- ポストに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。落ちるおそれがあります。

⚠ 注意




- 門袖・門柱の周囲で走ったりしないでください。ポストにぶつかりケガをするおそれがあります。

⚠ 注意




- ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。照明灯が落下したり、割れてケガをするおそれがあります。

⚠ 注意




- 電球形蛍光灯・電球色蛍光灯・白熱球を取換えるときは、必ず電源を切ってください。感電するおそれがあります。

⚠ 注意



- 仕様に表記した電流・電圧以外の電源は使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。


⚠ 注意




- 門袖・門柱の周囲で走ったりしないでください。笠木の角にぶつかりケガをするおそれがあります。

2 各部の名称

(1) TB門袖




ラテル・ウォルズ フラット笠木タイプ
(機能付 全面張り・部分張り・塗り)




ラテル・ウォルズ アール笠木タイプ
(機能付 全面張り・部分張り・塗り)


(2) TB門柱



300角 H:1500



400角 H:1200



400丸 H:1500


3 使用方法

3-1 インターホンの通話方法（オプション）


補足

- インターホン子機の呼出ボタンが押された場合、インターホン親機の呼出音「ピンポン」が鳴りますので、次の手順で操作してください。


(1) インターホン子機の場合



- ① インターホン子機（道路側）の呼出ボタンが押されると、インターホン親機（室内設置）の呼出音「ピンポン」が鳴ります。



- ② 親機の通話ボタンを押すと、「ピッ」と音が鳴り約1分間通話できます。このとき、通話ランプが点灯します。通話が切れたときは、再度通話ボタンを押します。



- ③ 通話を終了するときは、親機の通話ボタンを押します。通話ランプが消灯します。

(2) カメラ付インターホン子機の場合

補足

- カメラ付インターホン子機に付属の取扱説明書をご参照ください。
- 当社指定のインターホン親機以外の親機を希望する場合には、弊社または親機メーカーにインターホン子機の形式名を指定し、ご確認の上購入してください。

3-2 照明（オプション）

補足

- 照明器具には「EEスイッチ」、「明るさセンサー」、または「入切スイッチ」の2タイプがあります。（お客様用意）
- 「EEスイッチ」、「明るさセンサー」には点灯センサーが内蔵してあるので、特に操作をする必要はありません。
- 「入切スイッチ」は、屋内より電源スイッチの「入、切」の操作が必要になります。

3-3 ご注意とお願い

注意

- 商品の発泡芯材は難燃材を含んでいますので微小火源では着火しにくくなっていますが、80℃以上で融解する性質があります。火気や高温のものを近づけないでください。
- ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- インターホン親機を高温になるところ（直射日光、ポイラ、直接暖房熱が当たる）、または低温になるところ（冷凍冷蔵庫など）に設置しないでください。故障の原因になります。
- インターホン親機は水、油、鉄粉、薬品などで濡れたり、汚れたりしないところに設置してください。故障の原因になります。
- 指定ワット数以上は絶対に使用しないでください。器具変形など故障の原因になります。
- 製品の分解や改造は絶対にしないでください。

お願い

- 製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店・電気工事店（電気工事有資格者）または、東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。

補足


- 風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物を取り出してください。
- インターホン親機とインターホン子機の仕様が合わない場合は使用できません。必ず仕様の確認をしてください。

4 調整および交換方法

4-1 インターホン親機の音量調整（オプション）

補足

- 音量調整ツマミはインターホン親機の底面に付いています。設置場所などの状況に応じて、音量を調整してください。



- ① 呼出音量は、音量調整ツマミを移動して調整します。
 - a. 右方向へ移動すると大きくなります。
 - b. 左方向へ移動すると小さくなります。

4-2 カメラ付インターホン子機のカメラ角度調整（オプション）

補足

- カメラ付インターホン子機に付属の取扱説明書をご参照ください。

4-3 電球の交換（オプション）

注意

- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。ランプやその周辺が加熱していて、やけどのおそれがあります。

補足

- 照明器具の電球、電球形蛍光灯および電球色蛍光灯などの交換方法は、各照明に付属の取扱説明書をご参照ください。

5 お手入れについて

(1) 汚れの取り方



- ①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。
- 汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
 - 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげることがあります。

(2) 本体の表面保護

お願い

- TB門袖・門柱の表面が退色した際、施工後3年を目安に表面保護材塗布してください。経年変化をおさえることができます。
- 表面保護材の塗布は施工店に一任するか、別売り品の表面保護材を購入して自分で塗布してください。

(3) 笠木の清掃

お願い

- 笠木の主成分はセメント系です。表面部分からカルシウム分が水分により溶け出し、白い粉(白華現象)が出る場合があります。その場合は、柔らかいナイロンブラシ等で水洗いをしてください。
- 酸や酸性洗剤を使ったの酸洗いは、表面を傷めるおそれがありますので行なわないでください。

6 修理を依頼する前に

- 故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。
直らなかったときは、修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
照明が点灯しない(※1)	電源スイッチが「切」になっていませんか	電源スイッチを「入」にセット
	電球形蛍光灯、電球色蛍光灯、白熱球が寿命で切れていませんか	電球形蛍光灯、電球色蛍光灯、白熱球を新しいものと交換 (「4 調整および交換方法」参照)

⚠ 注意

- AC100V用の配線工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。
- DC12V用照明をご使用になる場合は、専用トランスが必要になります。AC100Vには絶対に接続しないでください。

✎ 補足

- 1週間以内に電球形蛍光灯、電球色蛍光灯が切れる場合は、安定器の故障が考えられます。(※1)

7 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店(工事店)または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電 話 番 号	
施工店名		そ の 他	

8 別売り品

- 下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。
 - ・ 表面保護材
表面部が退色したときに塗布してください。(約3年が目安になります)

9 インターホンの仕様 (オプション)

インターホン子機 (EJ503A)

定格電圧 [タッチ1型親機 より供給]	DC6V (通話時) DC12V (位置表示時)
使用周囲温度	-10℃~+50℃
質量(重量)	約200g

タッチ1型親機 (コール付) (WQN110WK)

定	定格電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	最大時6W 待機時3W
格	使用周囲温度	0℃~+40℃
	質量(重量)	約400g
通話方式		音声自動切替方式
通話保持時間		約1分間

補足

- その他各機器の仕様は、各機器に付属の取扱説明書をご参照ください。

TB門袖・門柱 保証書

製造No.

保証期間	対象部品	期間(お引渡し日より)
	本体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	平成 年 月 日	
お客様	ご住所	
	お名前	様
	電話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。
※お引渡し日、お客様名、施工店名が不明の場合は、保証し兼ねますので施工店に必要事項を記入していただいで下さい。又本書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

施工店	住所・店名	印
	電話 ()	

東洋エクステリア株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL (03)3341-5051(代)

1. 保証者

東洋エクステリア株式会社(以下当社という)が当該商品の所有者に対して、以下に記載のとおり責任を負う。

2. 保証内容及び保証期間

1) 保証の内容

保証期間内に通常の取扱いによって生じた品質不良、性能及び機能の低下について、当社が認定したものは、当社が無償で修理を行なう。

2) 保証期間

当該商品の取付け完了後2年間。(電装部品については1年間)

3. 免責事項

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償修理となります。

- (イ) 環境が特に悪い地域の場所に取り付けられたもの。(例えば塩害や大気中の砂塵や煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等の反応物質が付着して起こる腐食、高温、低温、多湿による損傷や故障)。
- (ロ) 当社の表示した取り扱い方法(取扱説明書、本体添付ラベルの注意書)から逸脱したもの(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したアルミ部材等の汚れのお手入れ)。

(ハ) 使用者もしくは第三者の故意、過失、または不当な修理や改造によるもの。

(ニ) 施工完了後の移動、移設による損傷または故障。

(ホ) 不可抗力(天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、騒乱、落雷、異常電圧等)により発生したものの。

(ヘ) エクステリア構成材であっても当社供給範囲外のもの(波板等)。

(ト) 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。

(チ) 土間工事等の外構工事及び電気工事に起因するもの。

(リ) 施工完了後、引渡しまでの管理等の不備によるもの。

(ス) 保証書に取り付け年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(ル) 電池・電球等消耗品の損傷や故障。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきましても、お買い上げの施工店又は当社各支店営業所にお問い合わせ下さい。

— お客様相談室 —

☎0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード

UA105

200209A_1007