

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適にご使用していただくために

— メトロポスト
セルグポスト
ポストA 取扱いに際してのご注意とお願い —

製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

●ご使用上の注意点について

ポストは投函物や新聞等を受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。

- 投函物を取り出す際は手や指に注意してください。
- 投函口にむやみに手や棒を差し込まないでください。
手をケガしたり、ポストが破損するおそれがあります。
- 投函物を取り出す際は、ウラプタを静かに開閉してください。
破損の原因になります。
- 風雨の強い時、雨水が浸入する場合がありますのでご注意ください。
投函物が濡れるおそれがあります。

●お手入れについて

- 年に2～3回、水洗いをし拭きとってください。
- 汚れがひどい場合には中性洗剤を薄めた液で汚れを落とした後、洗剤が残らぬよう、よく水洗いをし拭きとってください。
- シンナー、ベンジン等の有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。