



ブラケット LED表札灯 (PJ-7型)

取扱説明書

保管用

取説No. LBQ45-T4A

品番 LBQ45

お客様へ

お買いあげありがとうございます。

- ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

注意

器具を改造したり、
部品交換をしない



分解禁止

火災・感電・落下によるけがの
おそれがあります。

異常を感じた場合、
電源を切る



必ず守る

異常状態が収まったことを確認
し、販売店または別紙ご相談窓口
にご相談ください。

本体の取り外しは、
工事店・電器店に
依頼する



必ず守る

本体の取り外しには資格が必要
です。

お手入れの際は、
電源を切る




必ず守る

通電状態で行うと感電の原因と
なることがあります。

使用上のご注意

- ・器具が点滅を繰り返す場合
天井、壁面の仕上げ等により反射光が強く、器具が点滅を繰り返す場合、
明るさセンサカバーのマスクを中央寄りに少しずつスライドさせ、入射光の量を調節してください。
注) マスクを中央までスライドさせると明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなる場合があります。
- ・電源を入れても点灯しない場合 (周囲が明るいときは点灯しません)
電源を切り5秒以上経ってから再び入れてください。
- ・LED個々の明るさ、発光色については、1台の器具の中で異なる場合があります。



お手入れについて

電源を切って行ってください

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的 (6ヶ月に1回程度) に清掃、点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- ・明るさセンサカバーが汚れますと明るいうちに点灯するようになります。こまめなお掃除をおすすめします。
- ・LEDが極端に暗くなったときは点灯ユニットの寿命です。交換は工事店に依頼してください。

仕様

使用電圧	周波数	入力電力	(待機時)
AC100V	50/60Hz共用	1.3W	(1.2W)

お客様相談センター
☎ 0120-126-001

株式会社 LIXIL

取説コード

UZ125

200305A
201108B_1042